

# Viden om

## *Blæse parameter woody / Scotte*

Blæseparametre til de forskellige blæsere, der bliver brugt på pillefyret:

For at komme i menuen holdes SET inde i 8 sek. mens der tilkobles strøm på styringen.

Woody Scotte	Blæs lav A	Blæs mel. G	Blæs høj B	Kwh C	O2 lav D	O2 mel. E	O2 høj F
Sølv alu 16kw	12	15	20	16	10	20	30
Sølv alu 24kw	12	23	35	24	10	20	30
Sølv alu 30kw	12	28	45	30	10	20	30
Sølv alu 40kw	12	33	55	40	10	20	30
Sølv alu 60kw	12	33	55	60	10	20	30
Sort pvc 16kw	5	10	15	16	10	20	30
Sort pvc 24kw	5	12	20	24	10	20	30
Sort pvc 30kw	5	14	25	30	10	20	30
Sort pvc 40kw	5	17	30	40	10	20	30
Sort pvc 60kw	5	25	50	60	10	20	30
Sort stål 16kw	12	14	18	16	10	20	30
Sort stål 24kw	12	16	22	24	10	20	30
Sort stål 30kw	12	18	25	30	10	20	30
Sort stål 40kw	12	21	30	40	10	20	30
Sort stål 60kw	12	25	50	60	10	20	30